

基本操作	16
基本的な操作のしかた	16
タッチパネルで操作する	16
ボタンで操作する	16
画面の切り換えかた	16
ナビゲーション画面と	
AVソース画面を切り換える	16
画面を一時的に消す(ナビスタンバイ)	16
リスト画面の操作	17
基本的なリストの操作	17
50音タブの操作	17
サイドマップ表示時の50音タブの操作	17
サイドメニューの操作	17
チェックリストの操作	18
インジケーター付リストの操作	18
情報更新タッチキーの操作	18
文字の入力操作	19
文字の入力操作の流れ	19
文字の種類を切り換える	19
全角・半角を切り換える	19
濁点、半濁点、大文字／小文字を切り換える	19
アルファベットの大文字／小文字を切り換える ...	20
文字を入力する	20
基本操作	20
文字を削除する	20
スペースを空ける	20
文字を挿入する	20
無変換、変換を行う	21
漢字表から入力する	21
文字入力を終了する	21
URLの入力について	21
かな漢字変換できる記号	22

基本操作

本機の基本操作について説明します。

基本的な操作のしかた

本機は、以下の操作方法が基本となります。

タッチパネルで操作する

画面上に表示されるマークや項目（操作タッチキー）に直接指で触れる（タッチすること）で操作することができます。



終了	現在開いているメニューなどを終了して元の画面に戻ります。
戻る	現在開いているメニューなどの画面を1つ前の画面に戻します。

ボタンで操作する

本機のボタンを使って、画面の切り換え、メニュー画面の表示、オーディオの操作などを行うことができます。

画面の切り換えかた

ナビゲーション画面とAVソース画面を切り換える

ナビゲーション画面（地図画面）とAVソース画面（オーディオ画面）をワンタッチで切り換えることができます。

1 ナビゲーション画面で **(AV)** を押す

▼
AVソース画面が表示されます。



2 AVソース画面で **(現在地)** を押す

▼
ナビゲーション画面が表示されます。



画面を一時的に消す (ナビスタンバイ)

夜間、画面がまぶしい場合など、一時的に画面を消すことができます。

1 **(現在地)** を長く押す

▼
画面が一時的に消えます。



メモ

- ナビスタンバイ中に画面にタッチすると、元の画面に戻ります。また、**(現在地)** を押すとナビスタンバイを解除して現在地画面を表示します。**(AV)** を押すとナビスタンバイを解除してAVソース画面を表示します。
- ナビスタンバイ中は、ナビゲーションの音声案内も出力されません。オーディオの音声は出力されます。
- カメラ機能(→P207)を使用中は、一時的にナビスタンバイモードを解除します。カメラ機能の使用が終了した時点で、自動的にナビスタンバイモードに戻ります。

リスト画面の操作

操作中に表示されるリスト画面の共通操作について説明します。

基本的なリストの操作



ページ送り 1画面ずつ移動します。	⏮ ⏭ にタッチする (タッチし続けると、 連続で移動します。)
タブ送り タブ付きリストでは選 んだタブのリストに切 り換わります。	タブ (例: ルート・ 案内) にタッチする

50音タブの操作



行送り リストを行送りするこ とができます。 (例: あ→か→さ→た→な)	タブ (あ ~ わ) にタッ チする
音送り リストを音送りするこ とができます。 (例: あ→い→う→え→お)	タブ (例: あ) に繰り 返しタッチする

サイドマップ表示時の50音 タブの操作




あかさを送り
リストを次ページに送
ることができます。 ⏭ にタッチする
(例: あかさを送り
はまやらわ)

メモ

- 前ページのリストに戻るには、⏮ にタッチします。
- サイドマップについては、「サイドマップについ
て」(→P33)を参照してください。

サイドメニューの操作




サイドメニュー
➤が表示されているとき
は、サイドメニューを表
示できます。リストの並
べ替えや削除などの操作
をすることができます。

➤にタッチする
サイドメニューを
閉じるには、⏮ に
タッチする

メモ

- サイドメニューに表示される項目 (表示 / 非表
示など) は、リストによって異なります。

チェックリストの操作



チェックリストでは、項目にタッチすると☑(チェックマーク)が表示され、選択中であることを示します。もう一度項目にタッチすると☑が消え、選択が解除されます。

また、チェックリストでは、サイドメニュー(→P17)を表示できるものがあり、サイドメニューから**全選択**、**全解除**を操作することもできます。

インジケータ付リストの操作



インジケータ付リストでは、項目を選ぶとリスト右側のインジケータが点灯し、選択中であることを示します。もう一度項目を選ぶとインジケータが消灯し、選択が解除されます。

情報更新タッチキーの操作

情報更新タッチキーにタッチすると、選んだリスト項目の位置を右画面に表示することができます。



情報更新タッチキー

文字の入力操作

場所の名前や電話番号などを登録するときは、文字や数字を入力します。ここでは、メニュー操作中に表示される、文字や数字の入力操作のしかたについて説明します。

メモ

- ・英字、数字、カタカナ、ひらがな、漢字、記号、URLが入力できます。
- ・項目によっては、使用できる文字の種類が制限されることがあります。例えば、名称検索の場合、ひらがな入力以外は選べません。
- ・本機は、文字入力変換システムに、株式会社ジャストシステムの「ATOK®」を使用しています。

文字の入力操作の流れ

一般的な文字の入力操作の流れは、次のようになります。

文字の種類を切り換える → 全角・半角を切り換える → 文字を入力する → 無変換、変換を行う → 文字入力を終了する

全角・半角を切り換える

カタカナ、英字、数字、記号の場合は全角・半角を切り換えることができます。

1 全／半角 にタッチする

タッチすることにより、全角と半角が切り換わります。

文字の種類を切り換える

1 入力切換 にタッチする



2 文字の種類にタッチする



文字の種類が切り換わります。

メモ

- ・漢字変換入力をするには、**ひらがな** にタッチします。

濁点、半濁点、大文字／小文字を切り換える

ひらがなやカタカナの場合は、選んだ文字により濁点・半濁点を追加したり、小文字に切り換えることができます。

1 〃。小文字 にタッチする

タッチすることにより、カーソル左側の文字が以下のように切り換わります。

小文字 → 濁点 → 半濁点 → 元の文字に戻る

例1: ツ ツ → ッ → ザ → ツ

例2: ハ ハ → バ → パ → ハ

アルファベットの大文字／小文字を切り換える

アルファベット入力中は、大文字／小文字を切り換えることができます。

1 大/小文字にタッチする

タッチすることにより、大文字と小文字が切り換わります。

文字を入力する

基本操作

1 入力したい文字にタッチする



文字を削除する

1 画面右上の◀・▶にタッチして、削除したい文字の右側にカーソルを移動させる

メモ

- パスワードまたは伏字や検索中の入力画面の場合は、◀・▶でカーソルを移動させることはできません。

2 削除にタッチする

タッチすることにより、カーソルの左側の文字が1文字ずつ削除されます。カーソルが左端にある場合は、右端の文字が削除されます。必要な分だけ文字を削除して、入力をやり直します。

メモ

- 削除に長くタッチすると、全ての文字を一度に削除することができます。

スペースを空ける

1 画面右上の◀・▶にタッチして、スペースを空けたい文字の右側にカーソルを移動させる

2 スペースにタッチする



文字を挿入する

1 画面右上の◀・▶にタッチして、文字を挿入したい場所の右側にカーソルを移動させる

カーソルの位置に文字を挿入することができます。


メモ

- カーソルは、同じ色で表示されている文字の範囲内で動かすことができます。

無変換、変換を行う

ひらがなをそのまま入力したり、ひらがなを漢字に変換します。

- 1 ひらがなを入力する場合は**無変換**、漢字に変換する場合は**変換**にタッチする
- 2 漢字に変換する場合は**次候補**と**前候補**で漢字を選んで、**確定**または**全確定**にタッチする



文字が入力されます。


メモ

- ・**◀**または**▶**にタッチすると、変換する文字の範囲を変更できます。

漢字表から入力する

JIS第二水準の漢字の一覧表から漢字入力します。

- 1 漢字表に切り換える(→P19)
- 2 漢字にタッチする



メモ

- ・入力パレットの**◀**または**▶**にタッチすると、前のページまたは次のページが表示されます。

文字入力を終了する

- 1 **入力終了**にタッチする

URLの入力について

URLの入力が必要な場合は、自動的にURL入力画面が表示されます。

URL入力画面は2ページあり、**次ページ****前ページ**で切り換えます。



かな漢字変換できる記号

学術記号

読み	記号
いこーる	=
ごうどう	≡
だいなり	>
しょうなり	<
ばつ	×
ふとうごう	≠ < > ≤ ≥ ≪ ≫
ぶらす / たす	+
まいなす / ひく	-
ぶらすまいなす	±
むげん / むげんだい	∞
なぜならば	∴
ゆえに	∴
かける	×
わる	÷

ギリシア文字

読み	記号
あるふあ / あるふあー	A α
いーた	H η
いおた	I ι
いぶしろん	E ε
うぶしろん	Y υ
おーむ / おめが	Ω ω
おみくろん	O o
かい / きー	X x
かっぱ	K κ
がんま / がんまー	Γ γ
くしー / ぐざい	Ξ ξ
しーた	Θ θ
じーた	Z ζ
しぐま	Σ σ
たう	T τ
でるた	Δ δ
にゅー	N ν
ばい / ぴー	Π π
ふあい / ふいー	Φ φ
ぶざい / ぶしー	Ψ ψ
べーた	B β
みゅー	M μ
らむだ	Λ λ
ろー	P ρ

括弧

読み	記号
かっこ	" " ' ' () [] {} \int \oint $\langle \rangle$ 「 」 『 』 【 】

記号・マーク

読み	記号
くろぼし	★
くろまる	●
しろぼし	☆
しろまる	○
さんかく	△ ▲ ▽ ▼
しかく	◇ ◆ □ ■
ずけい	☆ ★ ○ ● ◎ ◇ ◆ □ ■ △ ▲ ▽ ▼
まる	○ ● ◎
にじゅうまる	◎
ひしがた	◇ ◆
ほし	☆ ★
おす	♂
めす	♀
ゆうびん	〒

単位

読み	記号
えん	¥
おんぐすとろーむ	Å
せっし	℃
せんと	¢
たんい	° ' " °C ¥ \$ € £ %
ど	° °C
どる	\$
ばーせんと	%
ばーみる	‰
びょう	”
ふん	′
ぽんど	£

点

読み	記号
だくてん	°
てん	、 , … …
はんだくてん	°
まる	。 .

矢印

読み	記号
やじるし	→ ← ↑ ↓

その他

読み	記号
あすたりすく / あすてりすく	*
あっとまーく	@
あんぱさんど	&
おんぶ	♪
から / ないし	～
こめ / ほし	※
しゃーぷ	#
しゃせん	/ \
せくしょん	\$
だがー	†
だぶるだがー	‡
ふらっと	b